

取扱説明書

サイトフロー


FF-1400

Showci

昭和機器計装株式会社

サイトフロー 取扱説明書

FF-1400



本品はガラス製品です。

内部からの圧力ショック

内部からの熱ショック

外部からの衝撃ショック

は厳禁です

ていねいにお取扱い下さい。

1. 配管への取付

水平、垂直どちらでも取り付けられますが流れ方向は、本体に表示されている矢印方向に合わせて下さい。

逆流させますと、テープが下流側に出てしまい、順方向の流れに戻してもテープは元に戻ってくれないのでご注意ください。

2. テフロンテープと流量

流量があまり小さいとテープは揺れません。又、流量があまり大きすぎると、テープが切れることがあります。


ステンステープの用意もありますので、メーカーにお問い合わせ下さい。

特に気体の時は、テープが静電気によりガラス内面に付着し小流量では“ゆれ”が起こりません。むしろステンレスの薄いテープの方が良いことがあります。


お問い合わせ下さい。

3. テフロンテープの取付

テープ切れなどの時、交換テープはいわゆる“ネクタイ結び”でガラス受けの棒に結んで下さい。



4. 分解図



営業品目

面積流量計

| | |
|------------------|---------------------|
| ポリサルホン樹脂テーパ管 | AP-0200 |
| 金属テーパ管（電気・空気発信器） | M5000 シリーズ |
| フロースイッチ | AS-0910 |
| パージメータ | PM-1160 定流量弁付パージセット |

フラプター（フラッパー形面積流量計）

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 現場指示計 | FM-0350 | 指示発信器 | FT-0370 |
| 接点付 | FE-0360 | 指示積算器 | FC-0380 |

差圧式流量計

オリフィス
オリフロメータ

流量監視計

| | |
|---------|---------|
| サイトグラス式 | FS-0400 |
| サイトフロー | FF-1400 |

液面指示計

| | |
|-------------------|---------|
| チューブラー形レベルゲージ | LG-0600 |
| スライドボード式液面計 | LS-0800 |
| ディスプレイメント式 DP 液面計 | DP シリーズ |

昭和機器計装株式会社

URL <http://www.showa-kk.com>

営業部 〒 144-0052 東京都大田区蒲田 5-29-3
TEL (03) 5713-7701 (代) FAX (03) 5713-7702

本社・工場 〒 144-0033 東京都大田区東糞谷 6-4-17
TEL (03) 3745-3361 (代) FAX (03) 3745-3395